



Zapakuj bezpiecznie swoje urządzenie tak, aby dotarło nieuszkodzone do autoryzowanego serwisu SheMax.

Prosimy o staranne zapakowanie urządzenia w celu transportu, aby nie doszło do jego uszkodzenia.

Należy przestrzegać następujących instrukcji pakowania i wysyłki :

- **zawsze odłączaj kabel zasilający od urządzenia,**
- **usuń wszystkie luźne części tj, filtr, kratka górna, zasilacz;**
- **unikaj wielokrotnego wykorzystywania tych samych pudełek. Kilukrotne używanie jednego kartonu zmniejsza jego wytrzymałość;**
- **jeśli korzystasz z kartonu, w którym została dostarczona paczka, usuń poprzednią etykietę przewozową;**
- **nie dołączaj do przesyłki oryginału dowodu zakupu. Konieczne jest jedynie dołączenie go w zgłoszeniu on-line;**

PAMIĘTAJ !

1. Przed wysyłką wykonaj i zachowaj zdjęcia produktu w opakowaniu oraz zamkniętego już kartonu z naklejonym listem przewozowym. Zdjęcia te są niezbędne, jeśli doszłoby do uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu.

2. Prosimy, aby nie wysyłać filtra w pochłaniaczu i kraty górnej . Nie są one konieczne do wykonania ekspertyzy w serwisie, a ich wysyłka może powodować uszkodzenia i zarysowania pochłaniacza w trakcie transportu. Serwis posiada te części u siebie, wykona więc testy przy ich użyciu.

Jeśli skontaktuje się z Tobą firma logistyczna lub Centrum Serwisowe w sprawie uszkodzeń transportowych, zawsze poproś dzwoniącego o udokumentowanie uszkodzeń transportowych na zdjęciach.

Instrukcja pakowania

Przed umieszczeniem urządzenia w opakowaniu prosimy o dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy jego spodem a sprzętem, a następnie zrobienie tego samego w przypadku boków, góry oraz tyłu sprzętu. Wybierając materiał wypełnienia należy się upewnić, że zapewni podparcie odpowiednie do wagi produktu. Produkt może ulec zgnieceniu lub zapaść się pod wpływem wagi zostawiając pustą przestrzeń.



Prawidłowe spakowanie



Prawidłowe spakowanie



Nie prawidłowo spakowanie



Nie prawidłowo spakowanie