

POCHŁANIACZ SHEMAX TO URZĄDZENIE NIE TYLKO DO POCHŁANIANIA PYŁU, ALE PRZEDE WSZYSTKIM TO STRAŻNIK ZDROWIA TWOJEGO I TWOICH KLIENTEK

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POCHŁANIACZA SHEMAX



TAK

- Załóż - maskę i rękawiczki.
- Użyj miękkiej szczoteczki, aby zetrzeć pozostały kurz z górnej kratki (grilla) pochłaniacza. Wykonaj tę czynność jeszcze przed wyłączeniem urządzenia. Pozwoli to na całkowite oczyszczenie z kurzu górnej powierzchni pochłaniacza.
- Wyłącz pochłaniacz wyłącznikiem, następnie odłącz kabel zasilający pochłaniacz z gniazda elektrycznego.
- Nanieś odpowiednie preparaty dezynfekcyjne na powierzchnię ściereczki i delikatnie przetrzyj metalowy korpus pochłaniacza, a następnie weź suchą ściereczkę i wytrzyj pochłaniacz do sucha. Jest to najważniejsza czynność, którą musisz wykonać starannie.
- Włącz kabel zasilający pochłaniacza do gniazda elektrycznego, następnie włącz pochłaniacz włącznikiem.
- Urządzenie jest czyste i gotowe do pracy



NIE

- NIE używaj akcesoriów innych niż dostarczone.
- NIE pozostawiaj pochłaniacza bez nadzoru z przewodem zasilającym podłączonym do gniazdka.
- Nigdy NIE przyskaj płynami do dezynfekcji, płynami do czyszczenia powierzchni itp. bezpośrednio na urządzenie.
- Nigdy NIE używaj pochłaniacza SheMax, który posiada wilgoć na metalowej powierzchni

OSTRZEŻENIE!

Jeśli na korpusie odpylacza pojawiła się rdza, jest to wynikiem niewłaściwego czyszczenia urządzenia i nie podlega gwarancji. Rdza jest wynikiem utleniania żelaza w wodzie lub wilgotnym środowisku.

Regularne czyszczenie i odpowiednia pielęgnacja zapewniają lepsze efekty i dłuższą żywotność pochłaniacza SheMax

Czyść filtr po każdej sesji. Zaleca się wymianę filtra co 2/3 miesiące lub częściej, w zależności od zużycia. Filtr należy wyjmować tylko przy wyłączonym i zatrzymanym silniku. Nie używaj wody ani innych płynów do czyszczenia filtra.