

SHEMAX

JAK WYCZYŚCIĆ I WYMIENIĆ FILTR W POCHŁANIACZU SHEMAX

- wyłącz pochłaniacz SHEMAX – upewnij się, że pochłaniacz jest odłączony od źródła zasilania,
- załóż maskę i rękawiczki,
- zdejmij metalową kratkę (grill), która jest przymocowana do górnej części obudowy za pomocą magnesów, połóż ją obok na stole,
- możesz teraz wyjąć stary filtr i wymienić na nowy lub przygotuj wcześniej serwetki (mokre są lepsze), rozłóż je na stole,
- wyjmij filtr z górnej części obudowy. Połóż brudną część na serwetce strząśnij kurz na serwetkę, lekko naciskając krawędzie filtra. Postaraj się aby kurz i pył z filtra opadł na serwetkę,
- nie używaj wody ani innych płynów do czyszczenia filtra, tylko czyszczenie na sucho,
- odwróć oczyszczony filtr i włóż z powrotem do górnej części obudowy pochłaniacza, złóż serwetkę i wyrzuć ją,
- umieść grill na górze obudowy na magnesach,
- podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
- włącz pochłaniacz,
- nie pozostawiaj pochłaniacza bez nadzoru z przewodem zasilającym podłączonym do gniazdka,
- nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone.

MOŻESZ ZACZAĆ PRACĘ

Regularne czyszczenie filtra po każdej sesji zapewni dłuższą żywotność filtra i pochłaniacza. Zaleca się wymianę filtra co 2/3 miesiące lub częściej, w zależności od zużycia.

OSTRZEŻENIE! Jeśli filtr jest mokry: zużywa się i zmniejsza ciąg pochłaniacz. Nie moczyc filtra!
SHEMAX NOWY POZIOM USŁUG